

4.1.3. Устранение замятия


4.1.3.1. Устранение замятия бумаги

**Внимание**


Рисунки могут отличаться от вашей модели, в зависимости от опций.

Замятие на входе сканера

Откройте крышку податчика документов



Закройте крышку податчика документов




Аккуратно извлеките замятую бумагу из податчика документов.



Замятие внутри сканера


Откройте крышку податчика документов




Аккуратно извлеките замятую бумагу из податчика документов.




Закройте крышку податчика документов




Откройте податчик документов.



Возьмите замятую бумагу, аккуратно потянув, извлеките ее наружу.



Закройте податчик документов.




4.1.3.2. Устранение замятия

**Внимание**


Во избежание разрыва бумаги, вытягивайте ее медленно и аккуратно.

В лотке


Удалите замятую бумагу, аккуратно потянув ее на себя.




Откройте сканер.



Закройте сканер.

**Внутри принтера**


Откройте сканер



Откройте крышку, как показано ниже:




Откройте крышку фьюзера




Удалите замятую бумагу, аккуратно потянув ее на себя.



Закройте крышку фьюзера




Закройте крышку и сканер, как показано ниже:




Если вы не видите бумагу, переходите к следующему шагу:


Откройте сканер.




Откройте среднюю крышку.




Извлеките тонер картридж.



Закройте среднюю крышку.



Удалите замятую бумагу, аккуратно потянув ее на себя.



Закройте сканер.



Установите назад тонер картридж.

